

SÄKERHETSINSTRUKTIONER: VARNING

VARNING. Vid användning av elektriska redskap skall säkerhetsanordningar följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt samt personskada. Läs och följ råden som ges i säkerhetsinstruktionerna.

- 1. Håll arbetsområdet rent och ordningsamt,** eftersom stökig arbetsställe kan orsaka olycka och skador.
- 2. Var uppmärksam på Er arbetssituation. Använd inte elektriska redskap på fuktiga eller våta områden.** Se till arbetsområdet är bra upplyst. Utsätt inte elektriska redskap för regn eller hög fuktighet. Använd inte elektriska redskap i närheten av brännbara vätskor eller gas.
- 3. Håll obehöriga ifrån arbetsområdet.**
Alla obehöriga och åskådare, skall hållas borta från arbetsområdet, där Ni arbetsområdet. Låt inte andra komma i kontakt med redskapet eller förlängningssladden.
- 4. Förvara redskapet säkert.**
När redskapet inte är används, bör de förvaras torrt och högt placerat eller inlåst samt otillgängligt för barn.
- 5. Tvinga inte redskapet.**
Redskapet utför arbetet bättre och säkrare, när den arbetar under förhållande, som den är tillverkad för.
- 6. Använd korrekt redskap till arbetsuppdraget.**
Tvinga inte små redskap eller tillbehör till arbetsuppdrag, som skall utföras med ett mer robust redskap. Använd inte ett redskap till andra uppdrag än vad den är tillverkad för.
- 7. Använd ordentliga kläder.**
Bär inte löst hängande kläder eller smycken, som kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och säkerhetsskor rekommenderar vi utomhusarbete. Om Ni har långt hår ska huvudbeklädnad användas.
- 8. Använd säkerhetstillbehör.**
Bär alltid säkerhetsglasögon och hörselskydd. Ni bör även använda ansikts- eller dammskydd.
- 9. Använd inte våld mot sladd.**
Dra inte sladden för att skilja redskapet från strömuttaget. Sladden får inte komma i närheten av värme, olja och vassa kanter.
- 10. Kontrollera Ert redskap.**
Redskap fungerar bättre och säkrare, om de hålls rena. Följ instruktionerna smörjning samt vid byte av tillbehör. Kontrollera förlängningssladden regelbundet och byt ut den, om den är skadad. Redskapshandtaget skall förvaras torrt, rent och fri från olja och fett.
- 11. Redskap som inte används.**
Släck för strömmen och dra ur kontakten från vägguttaget, vid kontroll, byte av tillbehör samt

när redskapet inte används.

12. Undvik oavsiktlig start.

Kontrollera alltid att strömbrytaren står på OFF innan redskapet tillsluts till vägguttaget. Bär inte redskapet med fingret strömbrytaren, när redskapet är tillslutet till vägguttaget.

13. Använd förlängningssladden tillverkad för utomhusbruk.

När redskapet används, får endast förlängningssladd för utomhusbruk användas.

14. Var uppmärksam.

Var uppmärksam på, vad Ni gör. Använd sunt förnuft. Använd inte elektriska redskap, när Ni är trött.

15. Kontrollera om det finns skadade delar.

Kontrollera så att det inte finns skadade delar innan Ni använder maskinen. Så att alla delar sitter ordentligt och sitter som de ska. Kontrollera riktning av rörliga delar, fästen på rörliga delar och fästningen på delens egen montering. En skärm eller andra delar som är skadade bör repareras korrekt eller bytas ut av en auktoriserad fackman, om det inte står med i bruksanvisningen. Defekt strömbrytare skall bytas av en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte maskinen, om brytaren inte tänds och släcker maskinen korrekt.

16. Undvik elektrisk stöt.

Undvik kroppskontakt med föremål som är jordbindande såsom vattenrör, radiatorer, spis och kylskåp.

17. Använd endast godkända delar.

Använd endast identiska reservdelar vid byte. Låt en auktoriserad fackman utföra bytet.

18. Undvik skadligt / giftigt damm som virvlar upp från arbetsstället (t.ex. gödningsmedel, insektgift).

19. Användning av tillbehör utöver vad som rekommenderas kan orsaka personskada.

20. Denna elektriska maskin är konstruerad i överenskommelse med de relevanta säkerhetskrav, endast experter får reparera den.

21. Spänning

Kontrollera att strömförseelse passar till Er maskin. Spänningen för denna maskin är angiven på märkplattan.

Viktiga säkerhetsanmärkningar om Lövsugen/-blåsaren.

22. Om lövsugen / -blåsaren börjar att vibrera ovanligt mycket, avbryt ögonblickligen och få den kontrollerad hos en auktoriserad serviceverkstad.

23. Spring inte när Ni använder lövsugen / -blåsaren.

24. Korsa inte vägar eller grusstigar när lövsugen / -blåsaren är i gång.

Följande varningssymboler finns på maskinen.

25. Vid branta sluttningar, kryssa tvärs över sluttningen, aldrig uppåt- eller nedåtgående riktning.

26. Använd aldrig lövsugen / -blåsaren i regnväder eller fuktiga väder.

27. Använd lövsugen / -blåsaren i dagsljus. Använd den inte, när ljuset är svagt.

28. Sträck Er inte, bevara hela tiden bra fotfäste och balans.

För extra säkerhet bör alla strömdrivna elektriska apparater, som används utomhus, använder RCD brytare max. 30mA.

Följande varningssymboler finns på maskinen.

VARNING!

Följande varningssymboler är visade på lövsugen för att påminna Er om säkerhetsförhållningsreglerna.

VARNING!

Lövsugen får endast användas av personer som har läst och förstått alla säkerhets- och användningsinstruktioner. Var hela tiden uppmärksam på säkerheten för alla personer som befinner sig i arbetsområdet.

VARNING!

Sätt lövsugen på OFF och dra ut sladden ur vägguttaget innan Ni uträttar justeringar, rensar ur blockeringar eller påbörjar rensnings- eller underhållsproceduren.

VARNING!

Håll personer, speciellt barn och husdjur, på ett säkert avstånd av minst 6 m, när lövsugen är används.

VARNING!

Använd inte lövsugen i regnväder. Undvik att använda den vid fuktiga förhållanden.

VARNING!

Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd, när Ni använder lövsugen.

VARNING!

Läs säkerhets- och användningsinstruktionerna i detta häfte och förvara den på ett säkert ställe för senare bruk.

VARNING!

Håll händerna borta från öppningarna på lövsugen.

VARNING!

Läs säkerhetsinstruktioner noga innan Ni tillsluter produkten till strömförsyningen.

Lövsuger & -blåser
Komponenter och betjäning

Sug/blåsrörets låsfunktion, placerad på baksidan av motorenheten

Komponentlista

1. Strömbrytare ON/OFF
2. Motorenhet och handtagssektion
3. Knapp för sug/blåsfunktion
4. Sug/blåsrörets låsfunktion.
5. Handtag
6. Justeringsknapp och säkerhetsknapp för handtag
7. Sug/blåsrör (nederst)
8. Sug/blåsrör (mitterst)
9. Axelrem
10. Uppsamlingspåse
11. Kontakt
12. Krok för säkring av sladd
13. Säkerhetsbrytare

Specifikation

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Modell nr. | BLE 240 |
| Spänning: | 230V-50Hz |
| Enkel hastighet: | Blås eller Sug makuleringssätt |
| Wattförbrukning: | 2400 W, 13000 min ⁻¹ |
| Max. luftflöde: | 260 km/t |
| Täckningsförhåll: | 10:1 ??? |
| Uppsamlingspåse: | 35 l |
| Vikt: | 5,4 kg |
| Bullernivå: | LPA: 90 dB, LWA: 107 dB. |
| Vibration: | 3,0 m/s ² |

Lövsug & blåsare – Montering

Montering av handtag

1. Placera handtag (6) på toppen av motorenheten (2), som visas på bild 2.
2. Stick bulten igenom muttern (7) och handtaget (6) och motorenheten, som visas på bild 2.
3. Spänn muttern (7).

Tänk på: Muttern lossas för att justera handtaget till en behaglig arbetsställning, spänn muttern igen.

Montering av sug/blåsrör

1. Det nedersta sug/blåsrör (6) monteras med det mittersta (7), som visas på bild 3.
2. Låt den mittersta (7) glida in över det nedersta (6), se till att de monteras korrekt, så springorna passar ihop.

Sug/blåsröret monteras på motorenheten

Tänk på: Kontrollera att sug/blåsrörets låsfunktion (5) är i olåst position, som visas på bilden 4.

1. Sätt den monterade sug/blåsrör på motorenheten (2) och tryck det på plats, som visas på bild 5.
2. För att lås fast sug/blåsröret på plats, vrid låsfunktionen (5) till låsposition, som visas på bild 6.

Tänk på: En säkerhetsbrytare är placerad inne i motorns toppstycke (2). För att starta, skall sug/blåsrör vara korrekt placerad innanför rörets låsfunktion innan den kan komma i låsposition.

Säkring av uppsamlingspåse

1. Sätt uppsamlingspåsens kravsektion (11) upp till motorsektionens krage, som visas på bild 7.
2. Tryck påskragen uppåt och sätt handtagen på insidan av kragen på styret på motorenheten, tryck uppåt och vrid kragen, så den sitter korrekt.
3. Till sist sätts uppsamlingspåsens stöttestroppar, som visas på bild 7.

Förberedning för användning av Lövsug / -blåser till användning

Tänk på: För att undvika att sladden lossas, kontrollera alltid att den sitter fast i säkerhetskroken (12) för Lövsugen / -blåsaren tages i bruk.

1. Gör en ögla på sladden och tryck in den i fördjupningen (13), bild 8
2. Sätt ögla på säkerhetskroken (13) och kontrollera att den sitter fast, så den inte lossas, när Ni arbetar med Lövsugen / -blåsaren, som visas på bild 8.

Användning av Lövsugen / -blåsaren

Det finns följande två användningsfunktioner:

Lövblåsare

Denna operation gör att Ni snabbt kan blåsa ihop bladen till ett ställe, för att sedan bli uppsugna.

Blower = Lövblåsare

Vacuum = Lövsugare

Användning av lövsugaren i blåsfunktionen.

Tänk på: Var säker på att ON/OFF strömställaren (1) står på OFF, innan Ni ansluter till elnät.

1. Tillslut till elnätet.
2. Sätt på axelrem över axeln och justera den så den passar till arbetsställning.
3. Vrid funktionsväljaren till blåsposition, se till att väljaren klickar till, (Dia. 10).
4. Sätt sugröret framför Er så det vilar på stöttehjulen. Tryck ström låsbrytaren ON/OFF till "0", så Lövsugen / -blåsaren tänds.
5. Tryck ON/OFF ström låsbrytaren (3) så den kopplar till strömmen.
6. Rör Er långsamt framåt för att samla upp bladen, eller för att flytta bladen från otillgängliga ställen.
7. Blåsarfunktionen kan användas till att blåsa blad etc. från hörnor, staket, väggar, områden med trä eller under bilar.

Lövsugen & -blåsare

Var uppmärksam på riktningen av luftströmmen, då kan flytta tunga föremål, vilket kan orsaka förstörelse eller skada.

8. Blås ihop bladen till en hög.
9. När bladen är samlade, tryck ON/OFF brytaren (1) markerad "0", och ström låsbrytaren ON/OFF (3) trycks, så lövsugaren släcks.

WARNING!

Släck alltid innan funktion byts.

10. Släck och vrid funktionsväljaren till sugposition, kontrollera att väljaren klickar in i position, (Dia. 12).
11. Bladen kan nu monteras och makuleras.

Lövsugen

Denna operation används till vanligt uppsamlingsarbete i trädgården.

Användning av lövsugaren i sugfunktionen

Tänk på: Var säker på att ON/OFF strömbrytaren (1) står i OFF position innan Ni tillsluter till elnätet.

1. Tillslutning till elnätet.
2. Sätt på axelremmen (9) över axel och justera den så den passar till arbetsställning.
3. Vrid funktionsväljaren till sugposition, kontrollera att väljaren klickar i position, (Dia. 12).
4. Sätt sugröret från Er så det vilar på stöttehjulet. Tryck strömbrytaren ON/OFF (1) till "0", så Lövsugaren tänds.
5. Tryck på ON/OFF strömbrytaren (3) så den kopplar till strömmen.
6. När uppsamlingspåsen är full, reduceras sugförmågan.
7. När detta sker, trycks ON/OFF brytaren (1) markerad "0" till "-" för att släcka lövsugaren och elförsynen bryts.
8. Vänta till motorn har stannat, sedan ta bort påsen (Dia. 7), sidan 15.
9. Töm påsen.
10. Sätt tillbaka påsen, (Dia. 7), sidan 15.

WARNING!

Släck alltid innan Ni använder funktionsarmen för att byta funktion.

Rengöring och Underhåll

WARNING!

Stäng alltid av maskinen och ta ur kontakten från vägguttaget innan Ni startar rengörings- eller underhållsproceduren.

Rengöring

1. Avlägsna uppsamlingspåsen (Dia. 7), sidan 15.
2. Töm uppsamlingspåsen.
3. Använd skyddsglasögon när påsen vänds ut och in och sedan skakas.

4. Håll kvarnhuset, sug/blåsröret och kvarnbladen rena och oblockerade.
5. Håll kylutluftningen ren och fri från smuts.

Avlägsning av blockeringar

1. Avlägsna uppsamlingspåsen.
2. Avlägsna sug/blåsröret se sidan 14 (montering av sug/blåsrör), kontrollera att det inte finns några blockeringar.
3. Kontrollera blockeringar på bladen.
4. Kontrollera att bladen fritt kan rotera och att dem inte är skadade.
Lövsugen / -blåsa har inga delar, som ska repareras av användaren.
5. Vrid funktionsväljaren för att kontrollera så att det inte finns andra blockeringar.
6. Avlägsna blockeringar från bladen och kvarnen.
7. Kontrollera att sugröret är fri från blockeringar, innan uppsamlingspåsen sätts tillbaka igen.

Underhåll

Bortsett från att Ni kan hålla lövsugaren ren och fri från blockeringar, finns det ingen underhållsprocedure som användaren skall utföras. Vänd Er till en auktoriserad serviceverkstad om det finns reparationer som skall utföras eller inre underhåll.

Service och reparation

Återvinning

Återvinn oönskade material istället för att slänga. Alla redskap, tillbehör och förpackning bör sorteras och lämnas till återvinning.

Underhåll

Felsökning

Om Lövsugen / -blåsaren inte fungerar, kontrollera att strömmen fungerar.

Bortsett från att Ni kan hålla lövsugaren ren och fri från blockeringar, finns det ingen underhållsprocedure som användaren skall utföras. Vänd Er till en auktoriserad serviceverkstad om det finns reparationer som skall utföras eller inte underhåll.

Innan Ni tillsluter apparaten, bör Ni säkra Er om, att spänning och frekvens på dataplattan motsvarar strömförsylen.