

Läs dessa instruktioner innan du börjar använda maskinen.

### **MINIMUMKRAV**

Verktyget kräver ren och torr luft på (170l/min) vid 6,2 bar (90psi)

Högre tryck eller smutsig luft reducerar verktygets levnadstid.

### **VIKTIGT**

Om inte någon reduceringsventil med vattenavskiljare och dimsmörjare monteras på tryckluftslangen, så måste istället tryckluftmaskinen smörjas minst en gång om dagen eller efter 2 timmars användning med 2–6 droppar dimsmörjolja, beroende på arbetsomgivningen, direkt in i maskinen genom tryckluftanslutningen.

Använd gärna en slag med stor diameter för bästa prestanda.

### **SMÖRJNING**

Smörj med SAE10 olja. Det rekommenderas att ansluta en automatisk reduceringsventil med vattenavskiljare och dimsmörjare på tryckluftslangen.

Använd bara dimsmörjolja i dimsmörjaren och håll den alltid fylld till korrekt nivå. Använd inga oljor som inte är avsedd för maskinen. Fel typ av olja kan skada gummipreparat inuti maskinen, O-ringar och andra gummidetaljer.