

Elorgel 4648

Användning

Tryck på ON knappen och orgeln går igång, när skärmen visar 123 är den klar för spelning.

Val av ljud

Tryck in de två (2) sista siffrorna, står angivet på orgeln, innan du väljer rytm.

Val av rytm

Tryck på start/stopp och välj vilken rytm Ni önskar.

Demo sånger

Tryck på knappen B key of demo songs och demosångerna blir uppspelade.
Tryck på knappen A key of demonstrations songs, och Ni kan välja demo sång.

1. Red river vale
2. Get pronotion step by step
3. Jasmine
4. Song of seashore
5. At the place far away
6. Liang & Zhu
7. To Alice
8. March of Turkey

Record och playback

Tryck på knappen record och spela. Orglen kan spela 64 noter. Tryck på knappen playbac och orgeln spelar Er melodi.

Lycka till!!