

Hårtrimmer 230V

Best.nr 4659

Bruksanvisning

Läs igenom bruksanvisningen innan användning.

Delar:

Bottenklinga

Toppklinga

ON/OFF (Tänd/släck) knappen

TILLBEHÖR

3mm 6mm 9mm 12mm

Kam

Sax

Olja

Borste

SKÄR INSTÄLLNING

- Skären skall sättas tillbaka efter rengöring eller vid eller vid byte till annan storlek.
- Skären är inställda så att bottenklingans och toppklingans tänder har ett avstånd på ca 1,2 mm – alltså toppklingans tänder skall vara ca. 1,2 mm under bottenklingans tänder (använd eventuellt ritningen som mätningsschema).
- När skäret inte är inställt, skall skäret smörjas med lite olja, sätt igång klipparen ett kort ögonblick, släck den och tag ur kontakten ur vägguttaget. Lossa skruvarna och justera skären. Skruva åt skruvarna igen, när skären är justerade.

OLJA

- För bästa skötsel utav apparaten, skall den smörjas in med olja efter några klippningar.
- Använd inte hårolja, fett eller någon form utav lösningsmedel, eftersom medlet kan tränga in och efterlämna en tjock olja, som kan göra att klingorna får en nersatt hastighet.

SKÄRHANDTAG

- Skärhandtaget är placerat vid tummen (om man är högerhänt), så att det är lätt att ställa in skären, när man har klipparen i handen.
- Handtaget på apparaten går att vrida, så att man gradvis kan ändra tätheten på klippningen.

- När handtaget är i det översta läget ger det den tätaste klippningen – dvs. håret blir mycket kort. (motsvarar till 3mm avståndsskiva). Genom att gradvist trycka ner handtaget ökas klipplängden.
- Handtaget hjälper att förlänga levnadstiden av skären, eftersom de alltid används i olika inställningar.
- Om klipparen används till längre hår kan det hända att den stannar, då måste man ta bort det hår som har fastnat mellan skären – men utan att ta av dem.
- Rensa klipparen efter varje användningstillfälle. Tryck handtaget fram och tillbaka några gånger när klipparen är tänd, då rensas klingorna ifrån avklippt hår. Om klipparen stoppar och det inte hjälper att rensa den ifrån hår, är klingorna slöa och bör bytas ut.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Släck alltid apparaten och dra ur kontakten innan rengöring.
- Förvara inte klipparen där det kan finnas risk för att den kan bli våt.
- Den skall inte användas i bubbelbad eller badkar.
- Doppa aldrig apparaten i vatten eller andra vätskor.
- Tag inte upp apparaten om den fallit ner i vatten, utan att dra ur kontakten ur vägguttaget.
- Använd endast apparaten till det vad den är avsedd till, som det är beskrivit i denna bruksanvisning. Använd inte andra delar och tillbehör som inte tillhör produkten.
- Lämna aldrig klipparen påslagen utan tillsyn.
- Var försiktig när klipparen används i närheten av barn.
- Använd inte klipparen om sladden eller kontakten är sönder.
- Lägg inte sladden på varma ytor.
- Linda inte sladden runt klipparen.
- Tryck inte in något föremål i öppningar på klipparen.
- Innan ni börjar använda klipparen kontroller att skären är ordentligt monterade.
- Lägg inte ifrån er klipparen så länge den är påslagen.
- Använd inte klipparen om tänderna på skäret är sönder. Om sladden är sönder skall den bytas ut på en auktoriserad serviceverkstad.

INSTRUKTION FÖR HÅRKLIPPNING

För hårklippning:

1. Kontrollera apparaten så att det inte finns någon olja mellan skäret, sätt på den och kontrollera så att den fungerar som den ska. Torka av överflödiga olja. Detta ska göras efter varje användningstillfälle. Om sladden trasslar ihop sig under tiden ni använder den, sträck då ut den.
2. Personen som skall klippas skall placera sig så att huvudet är i ögonhöjd med den personen som skall utföra klippningen.
3. Innan klippningen skall håret kammats igenom ordentligt, så att håret inte är trassligt.
4. Lägg en handduk över axlarna på den som skall klippas.

OBSERVERA

- Klipp endast korta partier och arbeta dig gradvis genom håret.
- Klipp alltid en litet stycke utav håret åt gången.
- Under klippningen bör håret kammats igenom ett flertal gånger.
- Det bästa resultatet uppnås vid klippning av torrt hår. Om man klipper när håret är torrt så har man lättare att kontrollera hur mycket hår man klipper av.

FÖRSTA HÅRKLIPPNINGEN

Hårklippning kräver träning, så det är en god idé att inte klippa håret så kort de första gångerna tills man vant sig vid de olika skären.

AVSTÅND

- Avståndsskåret nr. 1 efterlämnar en längd på 3mm
- Avståndsskåret nr. 2 efterlämnar en längd på 6mm
- Avståndsskåret nr. 3 efterlämnar en längd på 9mm
- Avståndsskåret nr. 4 efterlämnar en längd på 12mm
- När en klinga monteras skall den hållas med taggarna uppåt och sätta på den längs skäret tills skäret sitter fast.
- För att avlägsna avståndsstycket igen, trycks det upp och ifrån skäret.
- För bästa resultat ska man låta klipparen glida långsamt genom håret och inte tvinga den. Kom ihåg att kamma håret ofta under klippningens gång, för att få bort avklippt hår, och för att kolla ojämnheter.

STEG 1 – Nacken

1. Ställ in avståndet 3mm eller 6mm (nr. 1 eller nr. 2) på klipparen.
2. Håll klipparen med skäret uppåt och starta klippningen i mitten av huvudet men från botten av nacken (se bild 1).
3. Håll klipparen bekvämt i handen och tryck lätt mot huvudbotten med klingorna uppåt. Lyft gradvis och långsamt uppåt och ut ifrån huvudbotten, klipp en liten del åt gången.
4. Fortsätt att klippa ifrån nacken och upp till toppen på öronen.

STEG 2 - Bakhuvudet

1. Byt avståndsskåret till 9mm eller 12mm (nr. 3 eller nr. 4) och klipp bakhuvudet (se bild 2).

STEG3 – Sidorna

1. Byta till 3mm eller 6mm (nr. 1 eller nr. 2) och klipp polisongerna. Byt till ett större skär och fortsätt med att klippa sidorna (se bild 3).

STEG 4 - Toppen

1. Använd skäret 9mm eller 12mm (nr. 3 eller nr. 4) för klippning utav toppen, bakifrån och framåt – i den riktning som håret växer (se bild 4).
2. Använd skäret 3mm eller 6mm (nr. 1 eller nr. 2), om ni önskar en kortare frisyr.
3. När håret är lite längre kan man använda den kam som medföljer för att lyfta håret med. Klipp håret över kammen eller håll håret mellan fingrarna, för önskad längd. (se bild 5 och 6). Arbeta alltid bakifrån och framåt. Man kan klippa håret gradvis kortare genom att minska avståndet mellan kammen/fingrarna och huvudet. Kamma genom håret så att det inte har blivit ojämnt.

STEG 5 – Avslutning

1. Avsluta med att klippa nacken, sidorna kring öronen, utan avståndstycken.
2. För att klipparen rak linje nacken, vänd klipparen med baksidan uppåt.
3. Tryck apparaten i en rätt vinkel mot huvudet, så att klingorna rör huden lät och klipp neråt. Härmed uppnås en tät klippning.

KORT FRISYR – 'Rakat huvud och kort frisyr

1. Börja med 12 mm avståndsstycket och klipp ifrån botten av nacken till toppen utav huvudet. Håll avståndsstycket platt mot huvudet och flytta klipparen långsamt genom håret. (se bild 8).
2. Upprepa samma procedur från sidorna till toppen av huvudet (se bild 8). Klipp håret i den riktning det växer, från pannan till toppen.
3. För att uppnå bästa resultatet skall håret klippas med en kam, istället för att använda avståndsstycke.
4. Använd den kortaste klingan (mm) för att trimma nacken. Kamma genom håret för att se så att det inte är ojämnt.

IMPORTÖR: A/S Harald Nyborg, 5220 Odense SØ