

Wasco Turbo Instruktionsbok

Viktigt:

Läs och följ hela säkerhets- och funktionsinstruktionen innan produkten används för första gången. Om sladden är skadad, ska den bytas ut i butiken där varan blev köpt.

INNAN ER NYA DAMMSUGARE ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Läs först denna bruksanvisningen. Det kommer göra det lättare att montera och använda Er nya dammsugare på bästa och effektivaste sätt.

VIKTIG SÄKERHETSINSTRUKTION

VARNING:

Er säkerhet är viktig för oss. För att undgå risk för brand, elektrisk stöt, personskada eller skador när Ni använder Er dammsugare, läs följande säkerhetsföreskriften:

1. Läs manualen innan Ni monterar eller använder Er dammsugare.
2. För att minska risken för elektrisk stöt! Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor.
3. Bryt strömmen innan Ni undersöker och rengör borstområdet. Görs inte detta kan det resultera i elektrisk stöt eller att borsten plötsligt sätts igång.
4. Ta inte ur stickkontakten från väggen genom att dra i sladden. Om stickkontakten ska dras ut, så ta i stickkontakten – inte sladden.
5. Håll fast i stickkontakten, när sladden ska rullas in. – Låt inte stickkontakten slå runt, när sladden rullas in.
6. Använd inte dammsugaren, om sladden eller stickkontakten är skadad. Om dammsugaren inte fungerar som den ska, har blivit tappad, skadad, lämnad utomhus, ska Ni kontakta Er säljare.
7. Dra eller bär inte dammsugaren i sladden, använd inte sladden som handtag, kläm inte sladden i dörren, dra inte sladden runt skarpa kanter eller hörner. Kör inte över sladden med dammsugaren. Håll borta ledningen från brandfarliga ytor.
8. Lämna inte dammsugaren på. Drag ur stickkontakten ur väggen, när dammsugaren inte används.
9. Får ej användas som leksak. Var försiktig, när dammsugaren används av eller i närheten av barn.
10. Rör inte vid stickkontakten eller dammsugaren med våta händer.
11. Stick inte våta föremål i öppningen.
12. Använd den inte med evt. blockerade öppningar. Håll den ren från damm, smulor, hår och allt som kan reducera luftströmmen.
13. Håll hår, fingrar och alla delar av kroppen borta från öppningen.
14. Använd inte dammsugaren utan dammsugarpåse och/eller korrekt placerade filter.
15. Byt alltid dammsugarpåsen efter dammsugning av rengöringsmedel och fint damm, då dessa kan förstoppa påsen, reducerar luftströmmen och kan få påsen att brista. Försummelse kan förorska skador på dammsugaren.
16. Använd inte dammsugaren till att suga upp skarpa, hårda föremål, små leksaker, nålar, gem osv. det kan skada dammsugaren eller påsen.
17. Använd inte dammsugaren till att brännande eller rykande föremål, såsom glödande aska, cigaretter, tändstickor.
18. Använd inte dammsugaren för att suga upp brännbara eller lätt antändbara vätskor (rengöringsmedel, bensin, parfym osv.).
19. Var extra försiktig vid dammsugning av trappor. Sätt inte dammsugaren på stolar, bord osv. Håll den på golvet.

INSTRUKTIONER

DELAR OCH EGENSKAPER

1. Kantskydd
2. Hållare till påse
3. Dammsugarpåse
4. Framlock med lås
5. Framlock
6. Öppning till placering av slangen.
7. Strömbrytare
8. Sugstyrka
9. Baklock
10. Sladdupprullare pedal
11. Bakhjul
12. Mellandel
13. Golvborste
14. Kombinationsborste
15. Munstycke till slangen
16. Tillbehörshållaren
17. Metall teleskoprör
18. Slangsamling

MONTERINGSINSTRUKTION

1. Kontrollera att dammsugarpåsen sitter korrekt.
2. Sätt slangen till greppet klickar (pressa greppet för att frigöra slangen).
3. Sätt fast teleskopsröret till slangen och golvborsten genom att pressa och vrida dem tillsammans. (Drag och vrid dem från varandra för att avmontera dem).

4. Dra ut sladden och sätt i den i vägguttaget. Varning: Dra endast ut sladden till den gula markeringen. Tryck på pedalen till sladdvindan för att rulla upp sladden igen.
5. Tryck strömbrytaren med foten för att starta dammsugaren.
6. Reglera sugstyrkan genom att trycka den elektroniska sugkontrollen eller sugkontrollen på slangen.

7. En bekväm parkeringsposition (som skonar Er rygg), när Ni håller en paus i dammsugningen.
8. Parkeringsposition vid lagring.

INSTRUKTION

Använd munstycket så här:

Mattor: använd matt/hårt golv-munstycket med regleringsknappen i läge (1).

Reducera sugförmågan på små mattor.

Hårda golv: använd matt/hårt golv-munstycket med regleringsknappen i läge (2).

SCHEMA ÖVER ANVÄNDNING AV MUNSTYCKET

		Dammsugarområde				
Munstycke	Golv eller matta	Möbler	Mellan kudde	Gardiner	Trappor	Väggar
Golvborste	*				*	
Kombinationsborste		*		*	*	*
Fogmunstycke		*	*		*	

UNDERHÅLL AV DAMMSUGARE

Utbyte av dammsugarpåse/rensning av filter

1. Dammsugarpåse bör bytas ut och filtret rensas eller byts ut när indikatorn lyser.

Framlocket öppnas, dra upp hållaren för att ta bort dammsugarpåsen, den nya dammsugarpåsen sätts i genom att föra in kartongen på påsen i spåret.

Utbytning och rengöring av luftintagsfiltret.

Framlocket öppnas, det gamla luftintagsfiltret tas bort, sköljs och torkas, sätt därefter luftintagsfiltret eller ett nytt filter och stäng framlocket.

2. Utbyte och rensning av HEPA filter

Framlocket öppnas, det gamla HEPA filtret tas bort, rensa filterrammen, sätt tillbaka det rensade HEPA filtret eller ett nytt HEPA filter och stäng framluckan.

VIKTIGT: Drag ur stickkontakten före renöring och underhåll.

VIKTIGT:

Gummiimpregnerade påsarna i dammsugarens emballage får inte användas som leksak, bevara dem utom räckhåll för barn, för att förhindra olyckor.