

Heatmax[®]

INDUSTRIVÄRMEFLÄKT

HN nr. 7982

Bruksanvisning



230V/50Hz 2kW



SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Läs igenom bruksanvisningen grundligt innan den tas i bruk.
2. Använd endast värmeflärten efter de förhållningsregler, som är beskrivna i bruksanvisningen.
3. Koppla endast värmeflärten till ett 230V strömavtag, som är monterat av en auktoriserad person.
4. Värmeflärten bör inte användas av minderåriga.
5. Undvik att använda förlängningsladd.
6. Använd inte värmeflärten om sladden eller kontakten är trasig eller om flärten har ett funktionsfel. Flärten skall repareras på en auktoriserad serviceverkstad.
7. Stäng av värmeflärten och dra ur kontakten innan den flyttas eller rengörs. Dra alltid ur kontakten om flärten inte är i bruk.
8. Strömsladden kan och bör endast bytas ut på en auktoriserad serviceverkstad.
9. Stick inte in fingrar eller andra saker i flärten - det kan medföra skada, brand eller elektrisk chock.
10. Blockera inte luftöppningarna på värmeflärten. Den bör inte övertäckas.
11. Placera aldrig värmeflärten på ett ojämnt underlag.
12. Täck inte över sladden. Placera den, så att man inte snubblar på den.
13. Värmeflärten blir varm när den är i bruk - rör därför inte vid den - använd handtaget, om den skall flyttas.
14. Använd inte värmeflärten i våta eller fuktiga rum. Placera den aldrig i närheten av badkar, pool eller liknande. Den bör heller inte användas i rum, där det förvaras lättantändligt material eller kemikalier.
15. Värmeflärten bör inte användas utomhus.

FUNKTIONSPANEL

Funktionspanelen, som sitter på fronten av värmeflärten, består av 2 vridknappar: Funktionsknapp (vänster knapp) och termostat (höger knapp).

O = OFF/AV

Funktion 1 = 1/3 (650W).

Funktion 2 = 2/3 (1300W).

Funktion 3 = 1/1 (2000W).



Termostat: Vrid termostaten mot höger för att öka temperaturen och mot vänster för att minska temperaturen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör värmeflärten med jämna mellanrum.

Värmeflärten skall rengöras med en dammsugare eller kompressor. Ta inte bort för- eller bakskärm, utan blås igenom dem i stället.

Torka av utsidan med en lätt fuktig trasa. Använd aldrig frätande eller upplösande rengöringsmedel till rengöring. Kom ihåg att alltid stänga av värmeflärten och dra ur kontakten före rengöring. Om värmeflärten inte ska användas under en längre period, skall den förvaras i emballaget på ett torrt och dammfritt ställe.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt:	2000 W
Spänning :	230 V - 50 Hz
Mått:	H: 27 x B: 21 x D: 21 cm
Vikt:	4,6 kg.