

Vi hoppas att ni får mycket glädje utav Er EP ventilator. Denna modell kan flytta mer luft än andra märken som finns på marknaden utav samma storlek.

EP aksial ventilator är optimal till flyttning utav luft med kortare avstånd. Den minimala diametern på 100 mm gör det möjligt, att montera ventilatorn på många ställen. Ventilatorn är framställd med en mycket ljudlös motor. Höljet är gjutet i konstmateriel. Ventilatorn kan på kort tid ta bort dålig luft och fukt i badrum, tvättrum och mindre kök.

Teknisk data.:

Typ:	WK-M3-3.2.0.0.0.
Elförsörjning:	220-240 V 50 Hz. a.c.
Strömförbrukning:	19W
Luftgenomströmning:	100 m ³ /timmen
Isolering:	Klass II dubbelisolering
Anslutning:	S 1

Montering:

Ventilatorn monteras i rummet, antingen på väggen eller i taket. Vi monteringen plockar man bort frontgallret, detta gör man försiktigt genom att ta bort skruven på nedersta kanten på ventilatorn med en skruvdragare eller liknande.

Därefter kan ventilatorn sättas i ventilationsrör och fästas på väggen med två skruvar. (I betongvägg skall man först borra, sen säkrar man skruvarna med plugg. Därefter monteras elen. Detta gör man genom att ta bort skruven mitt i ventilatorn, för att komma åt elanslutning .

För att uppnå största möjliga effekt på ventilatorn, bör transporten utav luften genom väggen/taket var så kort som möjligt. För byte utav luft i rummet, bör det finnas frisk luft i rummet, ev. en friskluftsventil.

Säkerhetskrav:

Vid anslutning till fast installation, skall det finnas en strömbrytare.

Ventilatorn bör endast anslutas utav en auktoriserad elinstallatör. Vid montering, demontering eller rengöring utav ventilatorn, skall strömmen vara avslagen. Vid monteringen skall man vara uppmärksam på att den cylindriska delen inte blivit skadad.

Rengöring:

När ventilatorn skall rengöras, skall strömmen vara avslagen. Därefter tar man bort frontgallret genom att ta bort skruven i den nedersta kanten på ventilatorn. Frontgallret kan därefter rengöras med en såpalösning. OBS! Ni bör inte använda bensin eller annan frätande vätska till rengöringen. Ventilatorn bör rengöras minst var 6:e månad.

Garanti:

Det lämnas 24 månaders garant på ventilatorn. Fakturan gäller som dokumentation. Vid skada skall ventilatorn lämnas tillbaka i butiken. Som därefter tar hand om ersättningsvara/reparationen utav ventilatorn. Vid ovarsam och felaktig montering eller felaktig rengöring, gäller inte garantin.