

ÅLDER FRÅ 6 ÅR

Street Savage



MSD0388

Bruksanvisning



Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten



Varning!

- Tänk på följande vid användningen av laddaren:

- ▲ Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga av laddaren för att undvika brand eller elektrisk stöt.
- ▲ Rör inte vid uppladdaren med våta händer, detta kan orsaka elektrisk stöt.
- ▲ Tag ur stickkontakten innan Ni avlägsnar batterierna



Varning!

- Följande bör Ni uppmärksamma vid användning av batterier:

Överdrivet användning av batterier kan utveckla värme, avbrott eller läckage.

- ▲ Följ noga batteriernas anvisningar.
- ▲ När Ni installerar batteriet skall Ni kontrollera att batteriernas plus +pol och minus -pol är korrekt placerade.
- ▲ Kontrollera att batteri och laddare inte är placerad i närheten av eld, hår eller hud.

Läckage från batteriet kan etsa huden. Skölj noga med vatten om Ni har blivit utsatt för kontakt av läckage.



Varning!

- Följande bör Ni uppmärksamma vid användning av batteriet:

- ▲ Produkten är en leksak för barn från 6 år.
- ▲ Använd inte produkten utomhus vid dåligt väder.
- ▲ Lek inte med bilen utomhus vid regn eller på vått underlag.
- ▲ För att undvika störningar i körningen bör Ni undvika att använda andra radiostyrda bilar med samma frekvens samtidigt.
- ▲ För att undvika störningar i körningen bör Ni undvika att köra i närheten av andra trådlösa apparater.
- ▲ Uppladdningsbara batterier får endast laddas upp under uppsyn av en vuxen.
- ▲ Var uppmärksam på att batterierna sitter vid den riktiga polen (+ emot +)
- ▲ Använd inte olika batterier eller blanda nya och använda batterier tillsammans
- ▲ Kontrollera transformatorn regelbundet.


Tänk på!

- ▲ Ingrepp eller ändringar på bilen får inte göras, i detta fallet frånfaller garantin.
- ▲ Denna apparat har blivit testad och uppfyller kraven för en Klass B digital-apparat i överenskommelse med kap. 15 i FCC.


Följande orsaker kan avlägsna andra störningar från apparaten.

- ▲ Kontrollera att antennen på fjärrkontrollen pekar på bilen och inte på andra apparater.
- ▲ Försök att minimera avståndet mellan bil och fjärrkontroll.


Anvisningar för användning av produkten



! Stoppa inte ner fingrarna i mellanrummet mellan hjulen och bilen.




! Peka endast med antennen mot bilen, var försiktig med personer i närheten. Om antennen blir skadad bör den bytas ut innan apparaten används igen.



! Lek inte med bilen på vägar med trafik eller på ojämnt underlag. Lek inte med bilen utomhus i regnväder eller på vått underlag. Detta kommer att förstöra bilen.

Isättning och uttagning av batteriet




1. Lossa skruvarna på batterilocket med en skruvmejsel. Använd 4 st. 1,5v batterier AA. Stäng locket och skruva fast med en skruvmejsel.

Uppladdning av bilen


Sätt i batteriet korrekt enligt anvisningarna.



1. Öppna batterilocket som visas på pilen, dra ut sladden till laddaren.
2. Sätt i sladden i bilens uttag, nere vid hjulet, se ex.




3. Bilen skall stå på OFF när den laddas.




ON / OFF

Bilens köregenskaper



Bilens köregenskaper



Felsökare

Kontrollera bilen innan Ni sänder den till reparation, de flesta fel beror på låg batterinivå.

Bilens tillstånd	Felkälla	Åtgärd
Kör inte	Saknar batteri i fjärrkontrollen eller i bilen	Ladda upp batteriet eller byt ut batteriet
	Fel installation av batteriet i fjärrkontrollen	Återinstallera batteriet
	Lågt batterinivå i fjärrkontrollen	Ladda upp batteriet eller byt ut batteriet
	Lågt batterinivå i bilen	Ladda upp batteri
Bilen kan inte kontrolleras	Lågt batterinivå i fjärrkontrollen	Ladda upp batteriet eller byt ut batteriet
	Störningar av elektriska vågor	Placera dig på ett annat ställe eller vänta ett par sekunder och prova igen
	Annan radiostyrd bil i närheten som stör frekvensen	Placera dig på ett annat ställe eller vänta ett par sekunder och prova igen
Snabb användning av batteri efter snabb acceleration	Låg batterinivå	Ladda upp batteri
	Batteri är ”dött”	Byte av batteri