

Swedish translation for the manual of HN 5209:

The front page:

Ash tank = Sotsug

Please insert our item no. HN 5209 in the right below corner of the front page.

Page 2:

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs bruksanvisningen noga – speciellt nedanstående säkerhetsinstruktioner – innan produkten tas i bruk. Läs även bruksanvisningen till dammsugaren före användning

Dammsug endast upp kall, giftfri aska. Varma, brinnande eller glödande objekt (t ex cigaretter, träkol eller aska) får inte sugas upp. Temperaturen på material som sugas upp får inte överstiga 40°.

VARNING: Om temperaturen på materialet som sugas upp är mer än 40°, finns det risk för brand.

Observera! Se till att spis, kamin mm är kall innan du försöker dammsuga dem rena med hjälp av sotsugen.

Var speciellt uppmärksam med material som verkar kalla på ytskiktet men fortfarande är varma på insidan. Varma askpartiklar kan antändas igen i förbindelse med uppsugning i dammsugaren. Vänta tills elden eller askan är fullständigt kall, innan du börjar suga upp den.

Material med en temperatur över 40° kan skada dammsugaren, slangens och sotsugens.

Det rekommenderas inte att försöka släcka elden i spisen eller kaminen snabbare, med hjälp av vatten. Stenarna, metallen eller andra konstruktionsmaterial i spisen eller kaminen är möjligtvis inte i stånd till att klara en sådan snabb temperaturskiftning, vilket kan orsaka allvarliga skador.

Var noga med att kontrollera slang, sotsug och dammsugare för höga temperaturer med jämna mellanrum under bruk. Om en temperaturstigning uppmärksammas, stäng då av dammsugaren. Dra ur kontakten från vägguttaget och ta bort filtret från dammsugaren. Det material som sugits upp i sotsugen skall också tas bort. Låt både dammsugare och sotsug svalna under uppsyn.

Observera! Vid för hög temperatur finns risk för brand i dammsugaren.

Töm alltid sotsugen när du är färdig med den.

Page 3:

BESKRIVNING AV SOTSUG

Please insert pictures

1. Behållare
2. Lock med bärhandtag
3. Låsklämmor
- 4a. Sugslang
- 4b. Metallmunstycke
5. Inloppsanslutning
6. Anslutningsring för dammsugare

7. PET filter
8. Skyddande nätfilter

Medföljer inte:

9. Dammsugarslang
10. Dammsugare

ANVÄNDNING

När sotsugen är ansluten till en dammsugare (medföljer inte), är sotsugen avsedd för att suga upp kall aska och andra mindre restmaterial från öppen spis, kamin, grill mm.

SPECIFIKATIONER

Max kapacitet (behållare): 18 liter

Längd på sugslang: 1 meter

MONTERINGSANVISNING

Please insert pictures. Please change the numbers on picture C so that it says 9 and 10 instead of 7 and 8.

- Kontrollera kartongens innehåll när sotsugen packas upp.
- Öppna låsklämmorna (3) (Fig. A) och lyft av locket (2). Ta därefter upp sugslangen (4a) och munstycket (4b) från behållaren.
- Ett PET filter (7) sitter fast på undersidan av locket med hjälp av nätfilter (8). Se alltid till att filtret sitter ordentligt på plats efter varje rengöring.
- Fäst munstycket (4b) i sugslangens (4a) ena ändstycke. Båda ändstyckena är identiska.
- Fäst andra ändstycket av sugslangen i inloppsanslutningen (5) (Fig. B).
- Använd dammsugaren som anvisas i denna bruksanvisning. Använd alltid en dammpåse.
- Fäst dammsugarslangen (medföljer inte) (9) i anslutningsringen för dammsugare (6) på sotsugen. (Fig. C)
- Starta dammsugaren (medföljer inte) (10) och använd metallmunstycket från sotsugen för att suga upp aska.

UNDERHÅLL

Please insert pictures.

Töm sotsugen fullständigt efter varje användning och rengör behållaren med vatten. Låt sen behållaren torka.

Använd aldrig brandfarlig vätska för att rengöra behållaren!

Var noga med att hålla PET filtret rent. Koppla loss sugslangen och dammsugaren från sotsugens behållare. Vrid försiktigt på det skyddande nätfiltret (8) motsols (Fig. D) och tag ut PET filtret (7) (Fig. E). Tvätta därefter av filtret med vatten. Var noga med att PET filtret torkar fullständigt, innan det sätts tillbaka på plats under locket på sotsugen. PET filtret fästs på plats igen genom att införa det i nätfiltret och försiktigt vrida det medsols.

TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

Använd endast original tillbehör och reservdelar



Enligt WEEE's direktiv får produkten inte avyttras tillsammans med hushållssopor. Produkten skall lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater. Genom att samla in och återvinna utgången material hjälper du till att bevara miljön. Se därför till att produkten avyttras på ett miljövänligt och ofarligt sätt.

Importerat av:

A/S Harald Nyborg
A Jakobsens Vænge 21
DK - 5220 Odense SØ

→ *Vi reserverar oss för ev. tryckfel.*